アドレ

ス帳

アドレス帳の基本的な登録方法

電話

アドレス帳登録

▲ :植田ミキオ 🛚

雷:〈未登録〉

-•:O F F

♣♣:□名称なし

■:<未登録>

アドレス帳入力画面

相手の名前を入力する。

2 ●を押す。

「 : 」の行に、名前に入力した文字(漢字の読み)が半角カタ カナで自動的に入力されます。

- ●ワンタッチ変換、コピー/貼り付けなどで入力したときや、絵 【▲:<未登録> 文字を入力したときは、ヨミは入力されません。
- ●カタカナ、英字、数字、記号を入力したときは、入力した文字 が半角で自動的に表示されます。
- ヨミの変更:「 !」選択 ● ヨミ入力 ●
- 登録の中止: (取消) → 「①YES」選択 → ●

3 「 ☎:」を選び、●を押す。

電話番号を入力する。

- ●一般電話のときは、市外局番も必ず入力してください。
- 電話番号の修正:ၹでカーソルを間違った数字に移動 ▶ [ワッァ]で数字消去 ▶ 正し い数字入力[[ワッァ]を長く(1秒以上)押すと、数字がすべて消えます。]
- 電話番号の区切り(「-」)の入力: (★************************(2回)
 - ■「-」も電話番号の1ケタとしてカウントされます。
- ポーズ(「P」)とプッシュトーンの入力: ***** (3回) ▶ダイヤルボタンで数字な ど入力
 - ■「P 1 つにつき、約 1 秒のポーズが入力されます。ポーズ以降に入力した数字などは、 プッシュトーンとして送信できます。(CTP.13-2)
- 5 ●を押す。
- ん マークを選び、●を押す。
 - 複数の電話番号の登録:「 ☎:<未登録>」選択◆⑥→操作4~6をくり返す
- **7**「ℯ☑:」を選び、●を押す。
- **♀** E-mailアドレスを入力する。
- **夕** を押す。
- **1** マークを選び、●を押す。
 - 複数のE-mailアドレスの登録:「4粒: <未登録>」選択●●●操作8~10をくり 返す
 - ブループの設定:「♣♣:」選択◆⑥◆グループ選択◆⑥
 - パーソナルデータの入力:「■:」選択⇒●⇒パーソナルデータ入力⇒●
 - フォトの設定: © P.5-6
 - シークレットの設定: © P.5-7

11 ❷ (登録)を押す。

メモリ番号(1件ごとのアドレス帳に付けられている固有の番号)の入力画面が表示 されます。

19 メモリ番号(3ケタ:000~499)を入力する。

1件分のアドレス帳が登録されます。

- **I** スイッチ付イヤホンマイクを使った発信(\mathfrak{CT} **P.13-39**)用: メモリ番号000を入力
- スピードダイヤルを使った発信(『全ア.5-14)用:メモリ番号000~099を入力

空いているメモリ番号に自動登録する

- ※**********を押すと、空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号へ登録されます。
- 百の位、十の位の数字を押したあと[★***]を押すと、空きメモリ番号を探す範囲を指定で
 - 百の位だけを指定する(数字を1ケタ入力後 ▶ ※ ※) 3歳|★☆||と押すと、300~399の最も小さいメモリ番号へ登録されます。
 - ■十の位までを指定する(数字を2ケタ入力後 *****) ② 2.40 1 意 ★** と押すと、210~219の最も小さいメモリ番号へ登録されます。



- ●V403SHとメモリカードの間で、アドレス帳をやりとりできます。(CTP.10-36)
- ●赤外線通信機能を利用すれば、他の機器との間でアドレス帳をやりとりできます。 (**愛P.11-2**)

こんな表示が出たときは

画面表示	理由	操作
メモリNoXXXOOに	指定したメモリ番号がす	上書きするときは、「□YES」を選び、●
上書しますか?	でに使われています。	を押します。他のメモリ番号に登録すると
		きは、「②NO」を選び、● を押してから、
		他のメモリ番号を入力してください。
		空いているメモリ番号に登録するときは、
		上記を参照してください。
これ以上登録できま	空いているメモリ番号が	不要なメモリ番号に上書きするか、不要な
せん	ありません。	アドレス帳を消去してください。
		(© P.5-15)
シークレットデータ	シークレットデータとし	シークレットモード(で27P.12-6)に設定す
が登録されています	て登録されているメモリ	ると、書き換えられます。
	番号を指定しています。	

5-4